

A22E



安装φ22或φ25面板开孔

- 接点熔接 时强制断开动作装置打开电路。
- 安全锁定装置放置操作错误。
- 用摆杆轻松安装和拆卸开关模块。
- 连续安装三个开关单元以提高接线效率（使用不带灯的开关单元时，可以为多个接点安装这三个单元）。
- 开关单元上标配触电防止结构。
- 使用圆形或叉型压接端子安装。
- IP65耐油型（不带灯型号）/IP65（带灯型号）
- 锁定面板作为标配提供，以确保控制箱和开关不容易分离。

■ 紧急停止开关

● 不带灯型号

外观	动作功能		配套型号	操作部颜色
	外观	接点结构		
\40 中型推挽 A22E-MP		SPST-NC	A22E-MP-01	红色
		SPST-NO/SPST-NC	A22E-MP-11	
		DPST-NC	A22E-MP-02	
\30 小型按下锁定 旋转复位 A22E-S		SPST-NC	A22E-S-01	
		SPST-NO/SPST-NC	A22E-S-11	
		DPST-NC	A22E-S-02	
		DPST-NC + SPST-NO	A22E-S12	
\40 中型按下锁定旋转复位 A22E-M		TPST-NC	A22E-S-03	
		SPST-NC	A22E-M-01	
		SPST-NO/SPST-NC	A22E-M-11	
		DPST-NC	A22E-M-02	
\60 大型按下锁定旋转复位 A22E-L		DPST-NC + SPST-NO	A22E-M-12	
		TPST-NC	A22E-M-03	
		SPST-NC	A22E-L-01	
		SPST-NO/SPST-NC	A22E-L-11	
	DPST-NC	A22E-L-02		

● 带EMO/EMS指示灯（不带灯）

外观	动作功能		配套型号	操作部颜色
	外观	接点结构		
\40 中型按下锁定旋转复位 带EMO指示灯		SPST-NC	A22E-M-01-EMO	红色
		SPST-NO/SPST-NC	A22E-M-11-EMO	
		DPST-NC	A22E-M-02-EMO	
		DPST-NC + SPST-NO	A22E-M-12-EMO	
		TPST-NC	A22E-M-03-EMO	
\40 中型按下锁定旋转复位 带EMS指示灯		SPST-NC	A22E-M-01-EMS	
		SPST-NO/SPST-NC	A22E-M-11-EMS	
		DPST-NC	A22E-M-02-EMS	
		DPST-NC + SPST-NO	A22E-M-12-EMS	
		TPST-NC	A22E-M-03-EMS	

● 带灯型号

外观	动作功能			按下锁定旋转复位系统		操作部颜色
	接点结构	照明	额定电压	配套型号		
\40 按下锁定 旋转复位, 无减压单元 A22E	SPST-NC	LED	AC/DC6V	A22EL-M-6A-01		红色
			AC/DC12V	A22EL-M-12A-01		
			AC/DC24V	A22EL-M-24A-01		
	SPST-NO/SPST-NC		AC/DC6V	A22EL-M-6A-11		
			AC/DC12V	A22EL-M-12A-11		
			AC/DC24V	A22EL-M-24A-11		
	DPST-NC		AC/DC6V	A22EL-M-6A-02		
			AC/DC12V	A22EL-M-12A-02		
			AC/DC24V	A22EL-M-24A-02		
\40 按下锁定 旋转复位, 带减压单元 A22E	SPST-NC	AC100V	A22EL-M-T1-01			
		AC200V	A22EL-M-T2-01			
	SPST-NO/SPST-NC	AC100V	A22EL-M-T1-11			
		AC200V	A22EL-M-T2-11			
	DPST-NC	AC100V	A22EL-M-T1-02			
		AC200V	A22EL-M-T2-02			

有关详情，请参见本公司网站www.btone-mro.com。

